Istruzioni per l'installazione e l'utilizzo



INDICAZIONI PRELIMINARI

- 1. Indossare i seguenti DPI prima di iniziare qualsiasi operazione:
 - a. Guanti resistenti agli acidi
 - b. Occhiali di protezione
 - c. Maschera di protezione per le vie aree
- 2. Il TECNOFLO va posizionato sempre verticalmente
- 3. Consigliabile revisionare annualmente il dosatore

ADESCAMENTO POMPA

- 1. Utilizzare esclusivamente acqua pulita per adescare la pompa seguendo questa procedura:
 - a. Immergere il filtro di aspirazione in acqua
 - b. Collegare il TECNOFLO ad una presa elettrica tripolare 12V
 - c. Settare la pompa al 100% e verificare che sia in modalità 1 (Led verde visibile quando accesa)
 - d. Accendere la pompa e svitare leggermente la ghiera bianca di sfiato sul corpo pompa fino a che il liquido viene adescato
 - e. Serrare il rubinetto di sfiato e verificare che non ci siano bolle di aria nel circuito di aspirazione
 - f. La pompa è ora adescata e si può provvedere ad immergere il filtro nella tanica del Vizura
- 2. Collegare i seguenti componenti al vostro sistema di distribuzione (carrobotte / ombelicale)
 - a. Portagomma con valvola di non ritorno integrata
 - b. Rubinetto
 - c. Adattatore filettato maschio/maschio
- 3. Impostare la potenza del motore seguendo le indicazioni del vostro Tecnico di riferimento
- 4. Attivare il TECNOFLO nel momento dell'attivazione della pompa di aspirazione del carrobotte e spegnerlo quando la botte è piena. Nel caso dell'ombelicale il TECNOFLO lavora in continuo e viene disattivato solo al termine dei lavori

PULIZIA TECNOFLO

- 1. Qualora il TECNOFLO non venga utilizzato per più di 3 giorni è necessario effettuare la seguente procedura di pulizia:
 - a. Indossare i DPI di protezione indicati all'inizio del manuale
 - b. Riempire un secchio con acqua pulita (>3L)
 - c. Estrarre il filtro dalla tanica del Vizura facendo attenzione ad eventuali schizzi
 - d. Impostare il potenziometro al 100% e verificare che sia settata la modalità 1
 - e. Munirsi di un recipiente per raccogliere le acque di lavaggio che andranno poi smaltite secondo la normativa vigente
 - f. Accendere la pompa e fare scorrere tutta l'acqua presente nel secchio all'interno del TECNOFLO in modo da rimuovere tutto il prodotto presente nel circuito.
 - g. Spegnere la pompa ed assicurarsi che l'armadietto rimanga chiuso quando l'apparecchio non è in uso